


MIR-1

電波水位計



- 気温等、環境の影響を受ずに、安定した測定が可能
- 人体や環境に影響のない微弱電波を使用
- シンプルで小型・軽量の構成 (トランスミッタ部、アンテナ一体型)
- 土石流危険渓流などの厳しい環境でも非接触で測定可能



総合防災センサーメーカー



株式会社 拓 和

<http://www.takuwa.co.jp/>

概要

MIR-1はパルス伝搬時間計測方式の電波水位計です。

マイクロ波を使用して計測するため、環境条件、測定対象の温度等に影響を受けることなく、河川等において、安定した水位計測を行うことが可能です。

本装置のマイクロ波の強度は電波法の規制対象外である微弱電波*を使用しているため、人体や環境にも影響を与えることなく、使用する場所に制約がありません。

*電波法施行規則において、微弱電波として定められている電界強度は、本装置で使用する周波数(5.8GHz)では、3m離れた地点で35μV/m以下です。

原理

MIR-1から送信されたマイクロ波パルスは水面まで伝搬し、水面で反射されたのち、受信されます。送信から受信までの伝搬時間の1/2に電波の速度を掛けることにより水面までの距離が計測されます。

この距離を本体から河床までの距離から減算することにより、水位を計測します。

仕様

電波水位計


型名	MIR-1
測定方法	マイクロ波パルスレーダ方式
マイクロ波周波数	5.8GHz
帯域	±0.5GHz
マイクロ波出力電力	微弱電波機器(性能証明取得済、3m地点で35μV/m以下)
アナログ出力信号	DC4~20mA、ハートプロトコル信号付き
アンテナ	8Bコーンアンテナ
測定範囲	0~10m(河川)、0~20m(静水面):不感帯を含む
不感帯	フレンジ取り位置から下、0.5m
測定精度	±10mm(フレンジ取り付け位置から下、0.5m~)
分解能	1mm(表示)
供給電源	DC16~36V(二線式)
消費電流	最大22mA
周囲動作温度	-20℃~+70℃
材質	本体:アルミダイキャスト アンテナ:SUS316
寸法	265W×584H×265D mm
重量	約4.2kg

水位計コーダー

型名	WLC3-AR□-□□□□□□□□(□内は、入力数、出力信号種・数で異なる)
入力数	最大2量
入力形式	アナログ電流 DC4~20mA
表示	LCD(タッチパネル付)
操作	タッチパネルによる
処理機能	(a) 平均演算 無し 連続(1秒) 加重 5秒、10秒、15秒(1秒毎) 移動 1分、5分、10分(2秒毎) (b) レベル加減算 -999.999m~+999.999m
出力	シリアル通信信号(RS-232C又はRS-422) 1量
動作電源電圧	①AC100V 50/60Hz ②DC12V ③DC24V ※左記の3つより選択
寸法	480W×99H×300D mm(突起部は含まない)
出力(オプション)	1) アナログ出力 ----- 1入力につき2量 4-20mA、0-5V、0-10mVより選択 2) BCD出力 ----- 1入力につき最大2量 BCD出力5桁奇数パリティ付き 3) 比較出力 ----- 1入力につき8点分(A,B,C,D≤H及びA,B,C,D≥H) 無電圧A接点(フォトMOSリレー出力) 4) プリンター ----- 記録時間 無し、1.2,5,10,15,20,30分、1,2,3,6時間 印字容量 約6ヶ月(記録紙:φ50 記録時間:1時間) 5) カード記録 ----- 記録媒体 SDカード(最大2GB) 記録時間 無し、1.2,5,10,15,20,30分、1,2,3,6時間 記録容量 1分記録1年以上


※オプション出力の最大数は、出力8量(センサー1入力に対してアナログ2量、BCD2量)、比較接点、プリンター、カード記録となります。

システム構成図




外形図

電波水位計



水位計コーダー



このカタログの内容は、改良等の理由により予告なく変更することがあります。

株式会社 拓和

お問合せ:info@takuwa.co.jp

本社	〒101-0047 東京都千代田区千代田1-4-15	☎03-3291-5870
東京支店	〒120-0043 東京都足立区千住宮元町13-13 千住MKビル5F	☎03-3291-5870
札幌支店	〒060-0008 札幌市中央区北八条西18-35-100エアビル2F	☎03-3291-5873
仙台支店	〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19 仙台KYビル5F	☎03-3291-5873
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山4-1-23堅田ビル4F	☎03-3291-5874
名古屋支店	〒451-0042 名古屋市中区那古野1-14-18那古野ビル北館216号	☎03-3870-5301
大阪支店	〒530-0047 大阪市北区西天満3-1-6辰野西天満ビル4F	☎011-641-8962
広島支店	〒732-0057 広島市東区二葉の里1-4-18日宝二葉ビル6F	☎022-222-1261
四国営業所	〒760-0072 高松市花園町1-1-5花園ビル5F	☎025-241-7110
九州支店	〒812-0014 福岡市博多区北恵町10-28	☎052-581-2808
新技術開発センター	〒302-0104 茨城県守谷市久保ヶ丘1-1-1	☎06-6365-1881
		☎082-263-3105
		☎087-833-3326
		☎092-472-4260
		☎0297-48-8000
		FAX 03-3291-5802
		FAX 03-3291-5226
		FAX 03-3291-5226
		FAX 03-3291-5801
		FAX 03-3870-5355
		FAX 011-641-8963
		FAX 022-222-1262
		FAX 025-241-7122
		FAX 052-581-5915
		FAX 06-6363-0084
		FAX 082-263-0259
		FAX 087-861-5318
		FAX 092-472-6134
		FAX 0297-48-8009



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。